

---

The logo for SENNNA, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font centered within a solid orange rectangular background.

**Manual de Usuario**  
**Modelo S301**

---

---

# Contenido

<b>1</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL .....</b>	<b>3</b>
1.1	INTRODUCCIÓN .....	3
1.2	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	3
1.3	PRECAUCIONES .....	7
<b>2</b>	<b>SU TELÉFONO .....</b>	<b>9</b>
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO	9
2.2	FUNCIONES DE LAS TECLAS .....	10
2.3	MENÚ PRINCIPAL .....	11
2.4	ICONOS.....	12
<b>3</b>	<b>PRIMEROS PASOS.....</b>	<b>13</b>
3.1	INSTALACIÓN DE TARJETA SIM Y BATERÍA.....	13
3.2	CARGA DE LA BATERÍA.....	14
3.3	USO DEL TELÉFONO .....	16
3.4	CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH .....	17
3.5	CONEXIÓN A UN ORDENADOR VÍA USB	17
<b>4</b>	<b>LLAMADAS .....</b>	<b>18</b>
4.1	BLOQUEAR Y APAGAR EL TELÉFONO ..	19
<b>5</b>	<b>MULTIMEDIA Y OTRAS APLICACIONES</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>GESTIÓN DE LA MEMORIA .....</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>FE DE ERRATAS.....</b>	<b>28</b>

---

# 1 Información general

## 1.1 Introducción

Lea este manual atentamente para mantener su teléfono en perfecto estado. Es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado y obtener un mejor resultado. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso inadecuado del teléfono.

Senwa Mobile puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del teléfono.

Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de su teléfono podría ser distinto al aquí mostrado; por favor refiérase a su teléfono para más detalles.

## 1.2 Advertencias de seguridad

### **MANTENGA EL TELÉFONO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de atragantamiento.

---

## **LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA ES PRIORITARIA**

No use el teléfono mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

## **APAGUE EL TELÉFONO EN EL AVIÓN**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el vuelo.

## **APAGUE EL TELÉFONO AL ENTRAR EN ÁREAS PELIGROSAS**

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

## **RESPETE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES**

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o

---

cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

## **EQUIPOS MÉDICOS**

Use el teléfono con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

## **INTERFERENCIAS**

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

## **SERVICIO CALIFICADO**

Sólo personal calificado puede reparar el dispositivo. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

## **ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono conectado a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; el teléfono no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños al dispositivo o resultar peligroso.

---

## RESPETE LAS NORMAS LOCALES

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

## LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

*Nota: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.*

## BOLSAS DE AIRE

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de las bolsas de aire del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de las bolsas de aire.

---

## CUIDE SU CAPACIDAD AUDITIVA Y SU VISTA

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música a un volumen demasiado alto ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

### 1.3 Precauciones

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar que sobreviva el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al dispositivo.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la

---

vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.

- No guarde el teléfono móvil en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continuada a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del dispositivo.
- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su teléfono puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su dispositivo.



## 2 Su Teléfono

### 2.1 Descripción general del teléfono



1	Auricular/ Altavoz	7	Tecla de encendido/ colgar
2	Pantalla	8	Teclado
3	Teclas de navegación	9	Micrófono
4	Tecla de selección izquierda	10	Cámara
5	Tecla de selección derecha	11	Puerto USB
6	Tecla de llamada/marcación	12	Conector de audio

---

## 2.2 Funciones de las teclas

El teléfono contiene las siguientes teclas:

- **Tecla de encendido**

La tecla de encendido se sitúa en el lado derecho del teclado. Presione una vez para apagar la pantalla y bloquear el teléfono después de su uso. Si mantiene pulsada la tecla, el teléfono se apagará.

- **Tecla de llamada**

La tecla de llamada se sitúa en el lado izquierdo del teclado. Presione una vez para ver los registros de llamadas.

- **Teclas de selección**

Las teclas de selección están situadas en el lado superior izquierdo y el lado superior derecho del teclado. Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú. Pulse la tecla de selección derecha para ir hacia Atrás y abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente.

- **Teclas de navegación**

Las teclas de navegación están situadas en el centro del teclado. Pulse las teclas de navegación para desplazarse y seleccionar elementos de Menú y submenús.

- **Teclas numéricas**

Las teclas numéricas están situadas en la mitad inferior del teclado. Pulse cada tecla numérica para introducir los números en el teclado marcación.

---

- **Teclas de volumen**

Las teclas de volumen están situadas dentro de las teclas de navegación. Use las teclas de navegación presionando hacia arriba y abajo para aumentar y disminuir el volumen durante una llamada o mientras escucha a varios formatos de audio. Para editar los ajustes de volumen, vaya a Menú-> Ajustes-> Perfiles. Muestra diferentes opciones como: Normal, Silencioso, Vibrar, Interior, Exterior, Auriculares, y Bluetooth.


## 2.3 Menú Principal

	Registros de llamadas		Multimedia
	SIM Telcel		Facebook
	Contactos		Twitter
	Cámara		Juegos
	Portal Claro Ideas		Extras
	Mensaje		Ajustes

*Nota: El aspecto de los iconos de las aplicaciones puede variar al actualizar el software.*

## 2.4 Iconos

Encontrará una serie de iconos que indican el estado de su teléfono.

Iconos	Descripción
	Indica el nivel de señal de red actual.
	Indica que instalar una tarjeta SIM.
	Indica eventos para hoy.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica que tiene un Mensaje no leído.
	Indica que la Alarma está activada.
	Indica que el Perfil Silencioso está activado.
	Indica que el Perfil Vibrar está activado.
	Indica que el Perfil Interior está activado.
	Indica que el Perfil Exterior está activado.
	Indica que el Bluetooth está activado.

## 3 Primeros Pasos

### 3.1 Instalación de tarjeta SIM y batería



Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), información de la red, datos de contactos y datos de mensajes cortos. Necesitará una tarjeta SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas con su teléfono.

*Nota: Después de apagar su teléfono, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM. Tenga especial cuidado al manipular la tarjeta, ya que la fricción o el doblado pueden dañarla.*

Instalación de la tarjeta SIM:

- Apaga su teléfono y extraiga la cubierta de la batería.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM cuidadosamente, con la esquina truncada alineada de la ranura hasta que la tarjeta no

pueda ser insertada más allá. Opcionalmente, coloque una tarjeta microSD.

*Nota: Tanto la tarjeta SIM como la tarjeta SD son objetos diminutos. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de atragantamiento.*

## 3.2 Carga de la batería

La carga restante de la batería está indicada por el icono de una blanca batería en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono muestra el mensaje “Batería baja”.

Uso del cargador:

- Coloque la batería correctamente en el teléfono antes de cargarlo.
- Conecte el cable del cargador en el Puerto micro USB de la parte inferior.
- Inserte el cargador en un enchufe adecuado.
- Durante la carga, el icono de la pantalla “papadeara” para indicar la carga. La



---

animación de carga desaparece cuando el proceso de carga finalice.

*Nota: Asegúrese de que la clavija del cargador, la clavija de los auriculares, y el enchufe del cable USB se insertan en la dirección correcta. Insertarlos en dirección equivocada puede causar fallo de carga u otros problemas. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro de la red eléctrica local coincidan con la tensión nominal y la potencia del cargado.*

---

## 3.3 Uso del teléfono

- **Cambiar el método en Español**

Durante el uso habitual de su teléfono, habrá ocasiones donde necesitará introducir texto una y otra vez. Su teléfono permite introducir textos, letras, números o símbolos (incluyendo signos de puntuación). En cualquier editor de texto, pulse la tecla # para cambiar el método de entrada.

- **Método de entrada en Español**

Su teléfono S301 dispone de múltiples métodos de entrada en español. Cuando esté escribiendo en un campo de texto, pulse la tecla # para cambiar de método.

Los métodos disponibles con texto predictivo son mayúsculas automáticas (Sp), mayúsculas (SP) y minúsculas (sp). Sin texto predictivo dispone de mayúsculas automáticas (Abc), mayúsculas (ABC) y minúsculas (abc). También dispone del método de entrada numérico (123).

- **Introducir símbolos y signos de puntuación**

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla \* (asterisco) para mostrar la lista de signos de puntuación y símbolos disponibles.

- **Introducir un espacio**

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla 0 (cero) para introducir un espacio.



---

## **3.4 Conexión a dispositivos Bluetooth**

La función Bluetooth le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles.

Antes de usar un dispositivo Bluetooth con su teléfono debe emparejarlo. El teléfono buscará y mostrará los identificadores de todos los dispositivos Bluetooth visibles en su rango de alcance. Si el dispositivo con el que quiere emparejarse no aparece en la lista, hágalo visible siguiendo las instrucciones del manual del dispositivo en cuestión. Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, éstos permanecerán emparejados salvo que se desparejen manualmente.


## **3.5 Conexión a un ordenador vía USB**

El teléfono se puede conectar a un ordenador mediante un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos desde su ordenador hasta la tarjeta SD de su teléfono y viceversa.


---

## 4 Llamadas

### Realizar una llamada a un número en los contactos

Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú y a continuación pulse el icono de Contactos , o bien pulse la tecla de selección derecha por un acceso directo a Contactos. Use las teclas de navegación para seleccionar el contacto deseado. Pulse la tecla de llamada para hacer una llamada.

### Realizar una llamada a un número desde el registro de llamada

Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú y a continuación pulse el icono de Registros de Llamadas , o bien pulse la tecla de llamada por un acceso directo a Registros de Llamadas. Use las teclas de navegación para seleccionar el contacto deseado. Pulse la tecla de llamada para hacer una llamada.

### Contestar llamadas entrantes

Pulse la tecla de selección izquierda para contestar una llamada entrante, o pulse la tecla selección derecha dos veces para rechazar una llamada.

Pulse la tecla de encendido para colgar una llamada.

---

## Gestionar múltiples llamadas

Para contestar una llamada entrante en medio de una conversación, puede pulsar la tecla de llamada para contestar la nueva llamada y mantener la primera llamada en espera o puede combinar las dos llamadas.

*Nota: Durante la llamada, utilice los iconos de la parte inferior de la pantalla para acceder los Contactos, acceder al teclado, activar el altavoz manos libres, silenciar el micrófono, retener la llamada en espera o grabar.*

### 4.1 Bloquear y apagar el teléfono

Para bloquear su teléfono y evitar pulsaciones de teclas no deseadas, pulse una vez la tecla de encendido. Para desbloquearlo, pulse la tecla de selección izquierda, y luego la tecla asterisco \*. Dependiendo de la configuración de seguridad, se mostrará directamente la pantalla de modo inactivo o la pantalla de bloqueo.

Para apagar su teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Para bloquear el teléfono con una contraseña, vaya a Menú -> Ajustes-> Seguridad -> Teléfono bloqueado y seleccione su método de contraseña preferido.

---

**IMPORTANTE:** No olvide su contraseña. Si la olvida no podrá desbloquear su teléfono y no podrá acceder a su información personal. Senwa Mobile no se hace responsable del uso de esta función y las consecuencias que ocurran en caso de olvido de la contraseña.

## 5 Multimedia y otras aplicaciones

**Cámara:** El teléfono permite realizar fotos, pudiendo capturar sus imágenes favoritas en cualquier sitio. Las fotos se guardan en el sistema de archivos del teléfono en formato JPG. El teléfono permite enviar las fotos a su computadora a través de una conexión USB y establecer las fotos como imagen de pantalla en el modo Standby.

Nota: Esta función puede utilizarse con Windows XP sin necesidad de un driver, conectando su teléfono directamente a su computadora.

**Imagen:** Ver las imágenes guardadas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

**Video:** Utilizar la función de reproductor de video.

---

## **Grabadora de audio:**

- Iniciar grabación: Iniciar la grabación de audio.
- Lista de archivos grabados: Lista de archivos en la memoria del teléfono o tarjeta SD
- Memoria: Establecer la memoria de almacenamiento.
- Formato de archivo: Establecer el formato del archivo guardado.

## **Radio FM:**

- Búsqueda automática: Buscar y guardar las emisoras FM de forma automática.
- Lista de canales: Ver la lista de canales de radio FM.
- Guardar: Guardar un canal en la lista de canales.
- Búsqueda manual: Buscar y guardar un canal automáticamente.
- Activar altavoz: Seleccionar para activar el altavoz.
- Reproducir en segundo plano: Seleccionar para activar la reproducción de fondo.
- Grabar: Grabar la emisión de radio FM.
- Registrar tiempos: Establecer la hora para grabar.
- Lista de archivos: Ver lista de archivos FM

---

grabados.

- Ayuda: Obtener ayuda acerca de la función de radio FM.

**Música:** Reproducir archivos de audio y canciones en MP3. Para reproducir los archivos de audio y canciones MP3, pulse las teclas Arriba y Abajo para ajustar el volumen, las teclas Izquierda y Derecha para seleccionar la canción anterior o siguiente, y la tecla OK para reproducir/ detener el archivo de audio o la canción.

- Lista de música: Acceder a una lista de reproducción, pudiendo añadir y editar canciones en la lista y realizar otras operaciones.
- Agregar: Añadir canciones o marcarlas como favoritas en la lista de reproducción.
- Establecer tono de llamada: Establecer un archivo de audio o canción como tono de llamada o alarma.
- Aleatorio: Reproducir las canciones de forma aleatoria.
- Repetir: Repetir una o todas las canciones.
- Salir

**Juegos:** Su teléfono incluye un juego. Consulte los menús del juego para aprender a jugar.

---

**Facebook:** Conectarse a la red social de Facebook.

**Twitter:** Conectarse a la red social de Twitter.

**Extras:**

- **Calculadora:** Realizar cálculos aritméticos de forma simple, práctica y conveniente.
- **Calendario:** Pulse la tecla de selección izquierda para acceder a la pantalla del calendario. La primera línea muestra el año y mes, la tercera línea muestra la semana, el área intermedia muestra la fecha exacta del mes, y la última línea muestra las teclas de selección izquierda y derecha en el mensaje.
- **Alarma:** Este teléfono ofrece la posibilidad de establecer tres alarmas, accediendo en cualquier momento a las opciones de ajuste para activarlas y desactivarlas, establecer la hora de alarma, modo de repetición, tono de alarma, nombre o asunto de cada alarma, etc.
- **Reloj mundial:** Consultar la hora de diferentes países, alarma cronómetro, etc.
- **Linterna:** Encender y apagar la función de linterna. También puede encender y apagar la linterna pulsando y manteniendo pulsada la tecla 0 desde la pantalla principal del teléfono.

---

## 6 Gestión de la memoria

Su teléfono dispone de una memoria interna. Estas memorias son suficientes para el uso del teléfono, pero su teléfono está diseñado para trabajar con una tarjeta de memoria micro SD que mejoraría la experiencia de uso y de capacidad de almacenamiento. Las tarjetas micro SD son una forma barata y eficaz de aumentar la memoria de su teléfono.

Su teléfono admite tarjetas de hasta 16GB, suficientes para almacenar miles de canciones y fotos.

El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento del teléfono. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso no adecuado del teléfono.



---

## 7 Resolución de problemas

Si tuviera cualquier problema con su teléfono, antes de llevarlo al Servicio Técnico compruebe que no puede resolver su problema con alguno de los métodos ofrecidos aquí. Le aconsejamos lo siguiente:

- Cargue completamente la batería
- Evite saturar la memoria de su teléfono y su tarjeta SD con fotos, música o cualquier otro tipo de datos.
- Use Restablecer valores de fábrica para borrar todos los datos de su teléfono y devolverlo a su configuración inicial, accediendo a Ajustes -> Respalda y restaurar -> Restablecer valores de fábrica. (Nota: Restablecer valores de fábrica borrará TODOS sus datos personales; asegúrese de haber hecho una copia de seguridad antes de restablecer el teléfono).

Fallos comunes	Razones	Soluciones
Error de la SIM	Tarjeta SIM dañada	Contacte con su operador de red
	Tarjeta SIM no instalada correctamente	Compruebe que la tarjeta SIM está bien colocada.
	La superficie metálica de la SIM está sucia	Limpie la tarjeta SIM con un paño seco y limpio.
Mala recepción de señal	Está utilizando el teléfono en un área con poca cobertura, en cercanía de edificios altos o en sótanos, de modo que la señal no llega correctamente al teléfono.	Diríjase a una zona con una señal más fuerte para responder o realizar llamadas correctamente.
Mala recepción de señal	Está utilizando el teléfono cuando la red está demasiado ocupada y la línea congestionada, de modo que no es posible efectuar llamadas.	Intente en lo posible evitar utilizar el teléfono cuando la línea está congestionada.
No enciende	La batería está descargada.	Cargue la batería.
No es posible realizar llamadas	Está activada la restricción de llamadas.	Desactive la opción de restricción de llamadas.
No se conecta a la red	Tarjeta SIM no válida.	Contacte con su operador de red.
	Está fuera del área de servicio GSM.	Desplácese al área de cobertura de su operador de red.
	Señal débil.	Desplácese hasta un área con una señal más fuerte y vuelva a intentarlo.

Fallos comunes	Razones	Soluciones
La batería no se carga	El voltaje no se corresponde con el rango especificado en el cargador.	Utilice el voltaje especificado en el cargador.
	Está utilizando un cargador no homologado.	Utilice un cargador diseñado específicamente para su teléfono.
La batería no se carga	El cargador no está bien conectado.	Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.

---

## 8 Fe de erratas

Le invitamos a leer el Manual de Usuario *Modelo S301* antes de usar el teléfono.

Información Teléfono Senwa S301:

- Teléfono Celular SENWA, Modelo S301
- Audífonos Marca Senwa, Modelo S301
- Batería Recargable Ion-Litio marca SENWA, modelo S301: 3,7 Vcc, 800mAH,
- Adaptador ca/cc, Marca SENWA, Modelo S301: Entrada 100-240Vca 50/60 Hz, 0,15A, Salida: 5V, 500 mA
- Manual de Usuario

Importado por:

- SENWA México S.A. DE C.V.
- CARRETERA MEXICO-TOLUCA No. 5324
- PLANTA BAJA, C.P. 05320, EL YAQUI, DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
- MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC: SME13031134A

WEB: [WWW.SENWAMOBILE.COM](http://WWW.SENWAMOBILE.COM)

Twitter: @senwamobile

Facebook: SENWA mobile

Teléfono: 01 800 01 SENWA (73692)