
The logo for SENNHA, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font centered within a solid orange rectangular background.

Manual de Usuario
Modelo S319T

1	INFORMACIÓN GENERAL.....	4
1.1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.2	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	5
1.3	PRECAUCIONES.....	9
2	SU TELÉFONO	11
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	11
2.2	TECLAS PRINCIPALES.....	13
2.3	MENÚ PRINCIPAL.....	15
2.4	ICONOS BÁSICOS	16
3	PRIMEROS PASOS.....	17
3.1	INSTALACIÓN DE TARJETA SIM	17
3.2	CARGA DE LA BATERÍA	18
3.3	CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH... ..	19
3.4	CONEXIÓN A UN ORDENADOR VÍA USB....	20
3.5	USO DE LA ENTRADA DE TEXTO	20
3.6	NÚMERO IMEI.....	21
3.7	SEGURIDAD.....	22
4	LLAMADAS.....	23
5	MULTIMEDIA.....	24
6	OTRAS APLICACIONES	27
7	GESTIÓN DE LA MEMORIA	30

8	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	31
9	NOTAS ADICIONALES.....	33

1 Información general

1.1 Introducción

Es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado y obtener un mejor resultado. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso inadecuado del teléfono.

Senwa Mobile puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del teléfono. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de su teléfono podría ser distinto al aquí mostrado; por favor refiérase a su teléfono para más detalles.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

1.2 Advertencias de seguridad

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA ES PRIORITARIA

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

APAGUE EL TELÉFONO EN EL AVIÓN

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el vuelo.

APAGUE EL TELÉFONO AL ENTRAR EN ÁREAS PELIGROSAS

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

RESPETE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

EQUIPOS MÉDICOS

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

INTERFERENCIAS

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

SERVICIO CALIFICADO

Sólo personal calificado debe reparar el dispositivo. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono conectado a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; el teléfono no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños al dispositivo o resultar peligroso.

RESPETE LAS NORMAS LOCALES

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

IMPORTANTE: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto,

no confíe únicamente en el teléfono para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

AIRBAGS

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

CUIDE SU CAPACIDAD AUDITIVA Y SU VISTA

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

1.3 Precauciones

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al dispositivo.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el teléfono en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del dispositivo.

-
- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
 - Su teléfono puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
 - No utilice productos de limpieza para limpiar su teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
 - No pinte su teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su dispositivo.

2 Su Teléfono

2.1 Descripción general





2	Pantalla	10	Cámara
3	Teclas de navegación	11	Altavoz
4	Tecla de selección izquierda	12	Flash de la cámara
5	Tecla de selección derecha	13	Tapa de la batería
6	Tecla de llamada/marcación	14	Conector de audio
7	Tecla de encendido/colgar	15	Puerto USB
8	Teclado	16	Botón de Tapa

2.2 Teclas principales

El teléfono contiene las siguientes teclas:

- **Botón de tapa**

Este botón se sitúa en la tapa del teléfono. Púselo con la tapa cerrada para encender la pantalla y consultar la hora, mensajes recibidos y llamadas perdidas.

- **Tecla de encendido/ colgar**

La tecla de encendido se sitúa en el lado derecho del teclado. Mantenga pulsada la tecla para encender o apagar el teléfono. Presione una vez para apagar la pantalla y bloquear el teléfono después de su uso.

- **Tecla de llamada/ marcación**

La tecla de llamada se sitúa en el lado izquierdo del teclado. Presione una vez para contestar una llamada entrante o para ver los registros de llamadas.

- **Teclas de selección**

Las teclas de selección están situadas en el lado superior izquierdo y el lado superior derecho del teclado. Desde la pantalla principal, pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú o para seleccionar menú opciones. Pulse la tecla de selección derecha para acceder al registro de llamada desde la pantalla principal o para regresar a la pantalla anterior desde cualquier otra pantalla.

- **Teclas de navegación**

Las teclas de navegación están situadas en el centro del teclado. Pulse las teclas de navegación para desplazarse y seleccionar elementos de Menú y submenús.

- **Teclas numéricas**

Las teclas numéricas están situadas en la mitad inferior del teclado. Pulse cada tecla numérica para introducir los números en el teclado marcación.

- **Teclas de volumen**

Durante una llamada o el uso de aplicaciones multimedia, las teclas de volumen están situadas dentro de las teclas de navegación. Use las teclas de navegación presionando hacia arriba y abajo para aumentar y disminuir el volumen. Para editar los ajustes de volumen, vaya a Menú-> Ajustes-> Perfiles. Muestra diferentes opciones como: Normal, Silencioso, Vibrar, Interior, Exterior, Auriculares, y Bluetooth.

- **Tecla asterisco (*)**

Desde la pantalla principal, pulse la tecla de selección izquierda ("Menú") y a continuación pulse la tecla asterisco para bloquear el teclado. Pulse otra vez la tecla de selección izquierda y asterisco para desbloquearlo.

- **Tecla numeral (#)**

En la pantalla principal, mantenga pulsada la tecla numeral para cambiar el perfil de audio del teléfono: normal, silencio o vibración.

- **Tecla "1"**

Mantenga pulsada la tecla "1" desde la pantalla principal para acceder al buzón de voz.

- **Tecla "0"**

Mantenga pulsada la tecla "0" desde la pantalla principal para encender y apagar la linterna.

2.3 Menú Principal

	Registro		SIM Telcel
	Contactos		Música
	Portal Claro Ideas		Mensaje
	Multimedia		Navegador
	Cámara		Juegos
	Extras		Ajustes

Nota: El aspecto de los iconos de las aplicaciones puede variar al actualizar el software.

2.4 Iconos básicos

Encontrará una serie de iconos que indican el estado de su teléfono.

Iconos	Descripción
	Indica el nivel de señal de red actual.
	Indica que instalar una tarjeta SIM.
	Indica eventos para hoy.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica que tiene un Mensaje no leído.
	Indica que la Alarma está activada.
	Indica que el Perfil Silencioso está activado.
	Indica que el Perfil Vibrar está activado.
	Indica que el Perfil Interior está activado.
	Indica que el Perfil Exterior está activado.
	Indica que Bluetooth está activado.

3 Primeros Pasos

3.1 Instalación de tarjeta SIM

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), información de la red, datos de contactos y datos de mensajes cortos. Necesitará una tarjeta SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono.

Nota: Después de apagar su teléfono, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM. Tenga especial cuidado al manipular la tarjeta, ya que la fricción o el doblado pueden dañarla.



Instalación de la tarjeta SIM:

- Apaga su teléfono y extraiga la tapa de la batería y la misma batería.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM cuidadosamente, con la esquina truncada

alineada de la ranura hasta que la tarjeta no pueda ser insertada más allá. Opcionalmente, coloque una tarjeta microSD.

Nota: Tanto la tarjeta SIM como la tarjeta SD son objetos diminutos. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de atragantamiento.

3.2 Carga de la batería

La carga restante de la batería está indicada por el icono de un verde batería en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono muestra el mensaje “Batería baja”.

Uso del cargador:

- Coloque la batería correctamente en el teléfono antes de cargarlo.
- Conecte el cable del cargador en el Puerto microUSB de la parte inferior.
- Inserte el cargador en un enchufe adecuado.



-
- Durante la carga el icono de la pantalla parpadeará. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

Nota: Asegúrese de que la clavija del cargador, la clavija de los auriculares, y el enchufe del cable USB se insertan en la dirección correcta. Insertarlos en dirección equivocada puede causar fallo de carga u otros problemas. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro de la red eléctrica local coincidan con la tensión nominal y la potencia del cargado.

3.3 Conexión a dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles.

Antes de usar un dispositivo Bluetooth con su teléfono debe emparejarlo. El teléfono buscará y mostrará los identificadores de todos los dispositivos Bluetooth visibles en su rango de alcance. Si el dispositivo con el que quiere emparejarse no aparece en la lista, hágalo visible siguiendo las instrucciones del manual del dispositivo en cuestión. Una vez que empareje su

teléfono con el dispositivo, éstos permanecerán emparejados salvo que se desparejen manualmente.

Nota: La contraseña por defecto en la mayoría de los dispositivos Bluetooth es 0000 o 1111.

3.4 Conexión a un ordenador vía USB

El teléfono se puede conectar a un ordenador mediante un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos desde su ordenador hasta la tarjeta SD de su teléfono y viceversa.

3.5 Uso de la entrada de texto

- **Cambiar el método de entrada de texto**
Su teléfono S319T dispone de múltiples métodos de entrada en español e inglés. Cuando esté escribiendo en un campo de texto, pulse la tecla # para cambiar el método.

Los métodos disponibles son españoles en mayúsculas automáticas (Sp), mayúsculas (SP) y minúsculas (sp), e inglés en mayúsculas automáticas (Abc), mayúsculas

(ABC) y minúsculas (abc). También dispone del método de entrada numérico (123).

- **Introducir símbolos y signos de puntuación**

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla * (asterisco) para mostrar la lista de signos de puntuación y símbolos disponibles.

- **Introducir un espacio**

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla 0 (cero) para introducir un espacio.

3.6 Número IMEI

Su teléfono contiene un número IMEI único. Puede ver el número IMEI de su teléfono en la etiqueta del compartimento de la batería, pulsando el código *#06# en el teclado de la aplicación Teléfono.

3.7 Seguridad

Hay 2 formas diferentes de bloquear y desbloquear su teléfono:

- Pulse una vez la tecla de encendido. Para desbloquear, pulse otra vez la tecla de encendido, pulse la tecla de selección izquierda (“Menú”) y a continuación pulse la tecla asterisco (*).
- Pulse la tecla de selección izquierda (“Menú”) y a continuación pulse la tecla asterisco (*) para bloquear el teclado. Pulse otra vez la tecla de selección izquierda y asterisco para desbloquearlo.

De estas dos opciones, baje la tapa para prevenir pulsaciones de teclas no deseadas.

Para bloquear el teléfono con una contraseña, vaya a Menú -> Ajustes-> Seguridad -> Teléfono bloqueado y seleccione su método de contraseña preferido.

IMPORTANTE: *No olvide su contraseña. Si la olvida no podrá desbloquear su teléfono y no podrá acceder a su información personal. Senwa Mobile no se hace responsable del uso de esta función y las consecuencias que ocurran en caso de olvido de la contraseña.*

4 Llamadas

Realizar una llamada a un número en los contactos

Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú y a continuación pulse Contactos. Use las teclas de navegación para seleccionar el contacto deseado. Pulse la tecla de llamada para hacer una llamada.

Realizar una llamada a un número desde el registro

Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú y a continuación pulse el icono de Registro o bien pulse la tecla de llamada por un acceso directo a registros de llamadas. Use las teclas de navegación para seleccionar el contacto deseado. Pulse la tecla de llamada para hacer una llamada.

Contestar llamadas entrantes

Pulse la tecla de selección izquierda para contestar una llamada entrante, o pulse la tecla selección derecha dos veces para rechazar una llamada. Pulse la tecla de encendido para colgar una llamada.

Gestionar múltiples llamadas

Para contestar una llamada entrante en medio de una conversación, puede pulsar la tecla de llamada para contestar la nueva llamada y mantener la primera llamada en espera o puede rechazar la llamada entrante y mantener la llamada original. Ir a Menú-> Combinar llamadas para combinar varias llamadas.

Nota: Durante una llamada, ir al menú para conectarse a un auricular BT, agregar una llamada nueva, poner una llamada en espera, iniciar una grabación, silenciar, ajustar el volumen y acceder a contactos, registros de llamadas y mensajes.

5 Multimedia

Cámara: El teléfono permite realizar fotos, pudiendo capturar sus imágenes favoritas en cualquier sitio. Las fotos se guardan en el sistema de archivos del teléfono en formato JPG. El teléfono permite enviar las fotos a su computadora a través de una conexión USB y establecer las fotos como imagen de pantalla en el modo Standby.

Nota: Esta función puede utilizarse con Windows XP o versiones de Windows más recientes sin necesidad de un driver, conectando su teléfono directamente a su computadora.

Grabadora de video: permite grabar video en diferentes resoluciones, filtros y efectos.

Visor de imágenes: Ver las imágenes guardadas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Música: Reproducir archivos de audio y canciones en MP3. Para reproducir los archivos de audio y canciones MP3, pulse las teclas Arriba y Abajo para ajustar el volumen, las teclas Izquierda y Derecha para seleccionar la canción anterior o siguiente, y la tecla de navegación para reproducir/ detener el archivo de audio o la canción.

- Lista de música: Acceder a una lista de reproducción, pudiendo añadir y editar canciones en la lista y realizar otras operaciones.
- Agregar: Añadir canciones o marcarlas como favoritas en la lista de reproducción.
- Establecer tono de llamada: Establecer un archivo de audio o canción como tono de llamada o alarma.
- Al Azar: Reproducir las canciones de forma aleatoria.
- Repetir: Repetir una o todas las canciones.
- Ajustes: Ver las opciones del reproductor de música.
- Salir

Reproductor de video: Utilizar la función de reproductor de video.

Radio FM: Para utilizar la aplicación de Radio FM, es necesario conectar primero los auriculares al

teléfono. El cable de los auriculares funcionará como antena.

Nota: Asegúrese de ajustar el volumen con cuidado; un volumen demasiado alto puede dañar seriamente sus oídos.

- **Búsqueda automática:** Buscar y guardar las emisoras FM de forma automática.
- **Lista de estaciones:** Ver la lista de canales de radio FM.
- **Guardar:** Guardar un canal en la lista de canales.
- **Búsqueda manual:** Buscar y guardar un canal automáticamente.
- **Activar altavoz:** Seleccionar para activar el altavoz.
- **Reproducir en segundo plano:** Seleccionar para activar la reproducción de fondo.
- **Grabar:** Grabar la emisión de radio FM.
- **Lista de archivos de grabación:** Lista de archivos en la memoria del teléfono o tarjeta SD
- **Almacenamiento:** Ver lista de archivos FM grabados.
- **Ayuda:** Obtener ayuda acerca de la función de radio FM.

Grabadora: Utilice esta función para grabar archivos de audio.

-
- Iniciar grabación: Iniciar la grabación de audio.
 - Lista de archivos grabados: Lista de archivos en la memoria del teléfono o tarjeta SD
 - Almacenamiento: Establecer la memoria de almacenamiento.
 - Formato de archivo: Establecer el formato del archivo guardado.

6 Otras aplicaciones

Ajustes: En este menú encontrará las siguientes opciones:

- Ajustes de llamada
- Ajustes de teléfono
 - Hora y fecha
 - Configuración de idioma
 - Ajustes de accesos directos
 - Auto encendido/ apagado
 - Porcentaje de batería
 - Restaurar configuraciones
- Pantalla
- Seguridad
- Perfiles
- Conectividad

Contactos: La aplicación Contactos se divide en Todos o Grupos. Pulse “Opción” para añadir un nuevo

contacto, escribir un mensaje, llamar o borrar contactos.

Mensaje: Use la aplicación Mensaje para intercambiar mensajes cortos SMS y mensajes multimedia MMS con los teléfonos móviles de sus contactos. Un mensaje multimedia (MMS) puede contener texto, imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio, vídeo o una presentación de imágenes.

Navegador: al abrir el navegador, vaya a Opciones -> Abrir -> Introducir URL para introducir una dirección web. Pulse la tecla de navegación para cargar la página.

Juegos: Su teléfono incluye un juego. Consulte los menús del juego para aprender a jugar.

Extras:

- **Mis archivos:** Mis archivos le permite ver y gestionar los archivos y carpetas almacenados tanto en la memoria interna de su teléfono como en la tarjeta microSD, cuando haya una insertada.
- **Linterna:** Encender y apagar la función de linterna. También puede encender y apagar la linterna pulsando y manteniendo pulsada la tecla 0 desde la pantalla principal del teléfono.

-
- **Alarma:** Este teléfono ofrece la posibilidad de establecer tres alarmas, accediendo en cualquier momento a las opciones de ajuste para activarlas y desactivarlas, establecer la hora de alarma, modo de repetición, tono de alarma, nombre o asunto de cada alarma, etc.
 - **Calendario:** Pulse la tecla de selección izquierda para acceder a la pantalla del calendario. La primera línea muestra el año y mes, la tercera línea muestra la semana, el área intermedia muestra la fecha exacta del mes, y la última línea muestra las teclas de selección izquierda y derecha en el mensaje.
 - **Calculadora:** Realizar cálculos aritméticos de forma simple, práctica y conveniente.
 - **Reloj mundial:** Consultar la hora de diferentes países, alarma cronómetro, etc.
 - **Temporizador:** permite contra una cantidad de tiempo concreta.
 - **Notas:** Esta aplicación le permite escribir, editar y guardar notas.
 - **Bluetooth:** le permite conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

7 Gestión de la memoria

Su teléfono dispone de una memoria interna. Estas memorias son suficientes para el uso del teléfono, pero su teléfono está diseñado para trabajar con una tarjeta de memoria microSD que mejoraría la experiencia de uso y de capacidad de almacenamiento. Las tarjetas microSD son una forma barata y eficaz de aumentar la memoria de su teléfono.

Su teléfono admite tarjetas de hasta 16GB, suficientes para almacenar miles de canciones y fotos.

El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento del teléfono. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso no adecuado del teléfono.

8 Resolución de problemas

Si tuviera cualquier problema con su teléfono, antes de llevarlo al Servicio Técnico compruebe que no puede resolver su problema con alguno de los métodos ofrecidos aquí. Le aconsejamos lo siguiente:

1. Cargue completamente la batería.
2. Evite saturar la memoria de su Teléfono y su tarjeta SD con fotos, música o cualquier otro tipo de datos.
3. Use “Restaurar configuración” para borrar todos los datos de su teléfono y devolverlo a su configuración inicial, accediendo a *Menu-> Ajustes-> Ajustes del teléfono -> ¿Restaurar configuración?* (Nota: ¿Restaurar configuración? borrará TODOS sus datos personales; asegúrese de haber hecho una copia de seguridad antes de restaurar el teléfono).

Fallas comunes	Razones	Soluciones
La batería no se carga	El voltaje no se corresponde con el rango especificado en el cargador.	Utilice el voltaje especificado en el cargador.
	Está utilizando un cargador no homologado.	Utilice un cargador diseñado específicamente para su teléfono.
	El cargador no está bien conectado.	Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.

Fallas comunes	Razones	Soluciones
Error de la SIM	Tarjeta SIM dañada.	Contacte con su operador de red.
	Tarjeta SIM no instalada correctamente.	Compruebe que la tarjeta SIM está bien colocada.
	La superficie metálica de la SIM está sucia.	Limpie la tarjeta SIM con un paño seco y limpio.
Mala recepción de señal	Está utilizando el teléfono en un área con poca cobertura, en cercanía de edificios altos o en sótanos, de modo que la señal no llega correctamente al teléfono.	Diríjase a una zona con una señal más fuerte para responder o realizar llamadas correctamente.
	Está utilizando el teléfono cuando la red está demasiado ocupada y la línea congestionada, de modo que no es posible efectuar llamadas.	Intente en lo posible evitar utilizar el teléfono cuando la línea está congestionada.
No enciende	La batería está descargada.	Cargue la batería.
No es posible realizar llamadas	Está activada la restricción de llamadas.	Desactive la opción de restricción de llamadas.
No se conecta a la red	Tarjeta SIM no válida.	Contacte con su operador de red.
	Está fuera del área de servicio GSM.	Desplácese al área de cobertura de su operador de red.
	Señal débil.	Desplácese hasta un área con una señal más fuerte y vuelva a intentarlo.

9 Notas Adicionales

Le invitamos a leer el Manual de Usuario *Modelo S319T* antes de usar el teléfono.

Información Teléfono Senwa S319T:

- Teléfono Celular SENWA, Modelo S319T
- Audífonos Marca Senwa, Modelo S319T
- Batería Recargable Ion-Litio marca SENWA, modelo S319T: 3,7V; 800mAh,
- Adaptador ca/cc, Marca SENWA, Modelo S319T: Entrada 100-240 Vca 50/60 Hz, 0,15A, Salida: 5,0 Vcc, 500 mA
- Manual de Usuario

Importador:

BRIGHTSTAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.
AV. INDUSTRIA #8, COL. LOS REYES
MUN. TLALNEPANTLA DE BAZ,
EDO. DE MÉXICO, C.P. 54075, MÉXICO

Teléfono: +52 55 5366 7150

WEB: WWW.SENWAMOBILE.COM



senwamobile



SENWA mobile